



Datsun ON-DO

?????: **338 400** ???.

????????????: **1.6** ?. **5**??? (**87** ?. ?) **FWD**

????????? ??????????????: **Trust II**

????????????? ??????????????????:

?????: **4337**

?????: **1700**

?????: **1500**

?????? ???, ?: **2476**

????? ??????????? ?,?: **50**

????? ??????????, ?: **1.6**

????? ?????? ??????????, ?: **1596**

?? ??????????: ??????????

????? ??????: ????

????????? ??????: **5**

?? ??????: **FWD**

??????, ?: **87**

????? ??????? ? ??????, ?: **9**

????? ??????? ? ??????, ?: **5.8**

????????? ?????? ??????, ?: **7**

????? ?? 0 ?? 100 ??/, ?: **11.5**

?????????? ??????, ?: **172**

????????? ??????, ?: **174**

?????????? ??????, ?: **1160**

?????????? ??????, ?: **1560**

????. ??????? ??????, ?: **140**

????? ??????????: **530**

?????? ????????????:

?????????????

* BAS (????????? ??????????? ??????????)

* ??????????? ??????????? ????? ????????????

* ??????????? ??????? ??????????? ????????

* ??????????? ??????? ??????????? ????????

* ??????????? ?????

* ?????????????????? ?????? ?????? (ABS) ? ?????? ?????????????? ?????? (EBD)

?????????

* ?????? ??????, ?????????? ? ??? ??????, ? ?????????????? ????????

* ?????? ?????? ??????, ?????????? ? ??? ?????

* ?????? ?????? ?????, ?????????? ? ??? ?????

* ?????? ? ?????? ??????????

* ??????, ?????????? ? ??? ?????

* 14" ?????? ????? ? ??????????

* ?????????????? ?????? ??????

???????

* ?????? ??????????????????????????

* ??????-???????

* ?????????????????? ? ?????? ?????? ??????

* ?????????????? ????

* ?????????? ??? ?? ??????

* ?????????????? ?????? ??????

* ?????? "??-?????"

* ?????? ?????? ??????

???????

* ?????? ????????

* ?????? ? ?????? ?????? ??????

?????

* ????????????????

?????

* 2 ??????????? ?? ?????? ??? ??????